



•ノーマル最大ブースト

ノーマル最大ブーストを設定します。  
入力範囲: 0~300kPa

•初期設定ブースト

初期の目標ブーストを設定します。  
入力範囲: ノーマル最大ブースト~300kPa

•初期オフセット

初期のオフセットを設定します。  
設定した目標ブーストにならない場合に初期オフセット値を増減させることで、目標ブーストに合わせる事が出来ます。

•Backgroundcolor

画面の背景色を変更します。(全8色)

•Languages

表示する言語を[Japanese(日本語)],  
[English(英語)]から選択します。

**アドバイス**

- 出荷時はノーマル最大ブーストに60kPa、初期設定ブーストに80kPaがそれぞれ仮入力されています。
- ノーマル最大ブースト値と初期設定ブースト値により車両特性を判断しているため、初期設定ブースト値はノーマル最大ブースト値より+10kPa以上の差圧を推奨します。
- 補助機能として[Peak hold]の下に実走行時の最大ブーストが表示されます。この状態でカーソルを[SET]に合わせてボタン①を押すと、ノーマル最大ブースト欄にその数値が移動されます。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の選択・決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。 数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。長押しで値が[+10]変化します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。 数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。長押しで値が[-10]変化します。
ボタン④	短く押すと[ページ6]に移動し、1秒以上押し続けると[ページ4]に移動します。
ボタン③+④	[メイン画面]を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。