

Flash Editor SUZUKI ALTO WORKS [HA36S] 対応済 ECU ID 一覧



発行日：2017/9/26

【注意】 本製品をご使用の際は、別途下記が必要となります。
 ・ Windows パソコン（Windows10、8、8.1、7 の何れか）
 ・ USBケーブル（USB[A]オス - USB[micro-B]オス）

※ 未対応 ECU IDの車両ではFlash Editorを使用することは出来ません。

※ Flash Editorは、純正ECU、純正ノーマルデータの場合のみに対応しています。
 既に他社製リフラッシュツールで書き換えられたECUで使用すると、ECUが動作しなくなる場合があります。

42015-AS101 SUZUKI ALTO WORKS [HA36S] 対応年式：2016/1～

○：対応済

CAR NAME	WORKS		WORKS												備考
Transmission	5MT														
Drive System	FF		4WD												
ECU ID	33980-74PG1		33980-74PH1												
Custom DATA	PHASE1	PHSE2	PHASE1	PHSE2											
初期化ツールVer. 16.03	○	○	○	○											

42015-AS101 SUZUKI ALTO TURBO RS [HA36S] 対応年式：2015/3～ /ALTO WORKS [HA36S] 対応年式：2016/1～

○：対応済

CAR NAME	TURBO RS	TURBO RS	WORKS	WORKS											備考
Transmission	AGS														
Drive System	FF		4WD		FF		4WD								
ECU ID	33980-74PC3		33980-74PD2		33980-74PE0		33980-74PF1								
Custom DATA	PW店にてセッティング可能														
初期化ツールVer. 16.03	○	○	○	○											PW店専用ツールを使うことで セッティングデータ作成可能

Custom DATA 仕様

初期化方法	データ名	データ仕様	備考
T/Cで初期化後のデータ	PHASE1	スピードリミッターカット	
	PHASE2	スピードリミッターカット + ブーストアップ（レギュラー仕様）	

ECU IDの確認方法

- ① エンジンを停止する。
- ② 車両のOBD IIコネクタにFlash Editorを接続する。
- ③ IGをONにする。（エンジンは掛けない）
- ④ Flash Editorのメニュー画面からEDITOR STATUSを選択する。
- ⑤ [This ECU DATA] の ECU IDを確認する。
- ⑥ IGをOFFにする。

初期化ツールVer.の確認方法

- ① 同梱のUSBメモリをパソコンに接続し、USBメモリ内にある初期化ツール（SUZUKI_InitializationTool.exe）を実行する。
- ② 初期化ツールのウインドウ左下に表示される、Versionを確認する。