

# Flash Editor (MAZDA ROADSTER [ND5RC]) 対応済 ECU ID 一覧



発行日：2017/10/05

【注意】本製品をご使用の際は、別途下記が必要となります。  
 ・ Windows パソコン ( Windows10、8、8.1、7 の何れか )  
 ・ USBケーブル ( USB[A]オス - USB[micro-B]オス )

※ 未対応 ECU IDの車両ではFlash Editorを使用することは出来ません。  
 ※ Flash Editorは、純正ECU、純正ノーマルデータの場合のみに対応しています。  
 既に他社製リフラッシュツールで書き換えられたECUで使用すると、ECUが動作しなくなる場合があります。

## 42015-AZ101 MAZDA ROADSTER [ND5RC] ○：対応済    -：未対応（開発中）

ECU ID	6MT				6AT				備考
	P59D-18881-D	P59T-18881D			P59V-18881-E				
Custom DATA	PHASE1	PHSE2	PHASE1	PHSE2					
初期化ツールVer. 11.04	○	○							
初期化ツールVer. 11.07			○	○					

## 42015-AZ101 MAZDA ROADSTER RF [NDERC]

ECU ID	6MT			6AT			備考
	PS5S-18881A			PS5T-18881A			
Custom DATA	PW店にてセッティング可能						
初期化ツールVer. 11.07	○			○			PW店専用ツールを使うことで セッティングデータ作成可能

### Custom DATA 仕様

初期化方法	データ名	データ仕様	備考
N/Aで初期化後のデータ	PHASE1	スピードリミッターカット	
	PHASE2	スピードリミッターカット + ドライブビリティ向上	

### ECU IDの確認方法

- ① エンジンを停止する。
- ② 車両のOBD IIコネクタにFlash Editorを接続する。
- ③ IGをONIにする。（エンジンは掛けない）
- ④ Flash Editorのメニュー画面からEDITOR STATUSを選択する。
- ⑤ [This ECU DATA] の ECU IDを確認する。
- ⑥ IGをOFFにする。

### 初期化ツールVer.の確認方法

- ① 同梱のUSBメモリをパソコンに接続し、USBメモリ内にある初期化ツール (ND5RC\_InitializationTool.exe) を実行する。
- ② 初期化ツールのウインドウ左下に表示される、Versionを確認する。