

※ 未対応 ECU IDの車両ではFlash Editorを使用することは出来ません。

※ Flash Editorは、純正ECU、純正ノーマルデータの場合のみに対応しています。

既に他社製リフラッシュツールで書き換えられたECUで使用すると、ECUが動作しなくなる場合があります。

42015-AF004 / 42015-AF104

発行日：2017/10/05

適合ECU ID	Flash Editor 本体ソフトVer					
AZ1N100S	SB0004. 200	SB0004. 302 (PHASE2に対応)	SB0004. 303	SB0004. 304	SB0004. 305	SB0004. 306
同上						
AZ1P000S						
AZ1P100S						
AZ1N200S						
AZ1S000S						

※ Power Writerのバージョンは、Ver. 2.00以降をご使用ください。

Flash Editor 本体ソフトVer	Power Writer	
	Ver1.05 ~	Ver2.00 ~
*****. 2**	×	○
*****. 3**	×	○

【PHASEデータ仕様】

PHASE1：ノーマル車両用（マフラー交換まで）

PHASH2：HKSメタルキャタライザ装着（必須）車両用

【ECU ID確認方法】

[ソフトVerが、*****. 3**の場合]	[ソフトVerが、*****. 2**の場合]
① エンジンを停止する。	① エンジンを停止する。
② Flash EditorのOBDⅡコネクタを車両に接続する。	② Flash EditorのOBDⅡコネクタを車両に接続する。
③ IGをONにする。（エンジンは掛けない）	③ IGをONにする。（エンジンは掛けない）
④ Flash Editorのメニュー画面からEDITOR STATUSを選択する。	④ Flash Editorのメニュー画面からECU READを選択しNORMALデータを読み込む。
⑤ This ECU DATA の ECU ID を確認する。	⑤ 読み込み完了後、IGをOFFにする。
⑥ IGをOFFにする。	⑥ Flash Editorのメニュー画面からEDITOR STATUSを選択する。
	⑦ SAVE ECU DATA の ECU ID を確認する。