クランクシャフト

製品説明書

取付けは必ず専門業者に依頼してください。
本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も車の中に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商　品　名	ＥＪ２０　２.２Ｌ　キット　（専用クランクシャフト）
用　　途	自動車専用エンジン部品
コードＮｏ.	２３００６－ＡＦ００１
メーカー車種	富士重工業　インプレッサ　レガシィ
エンジン型式	ＥＪ２０＃
年　　式	インプレッサ　１９９６年９月～　※ レガシィ　　１９９８年６月～　※
備　　考	※表記以前の年式で、オイルジェット付シリンダブロックのエンジンは、オイルジェットの機能が確保されるか、干渉がないか未確認です。 本製品は、専用のHKSピストンが必要です。 又、純正コンロッドに対応しています。 本製品を使用する際には、シリンダブロック・コンロッドに追加工が必要です。詳細は本書の５～８ページをご確認ください。

適合車輌の年式は、２００５年３月現在の物です。
２００５年３月以降に登録された車輌については
お客様相談室に問い合わせください。

製品説明書品番　E13411-F43012-00
２００５年３月２９日発行
Ｖｅｒ．３－１．０３
（禁無断複写、転載）㈱エッチ・ケー・エス

目　次

ページ
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・1
改訂の記録・・・・・・・・・・・・・・・・1
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・2
安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・3
パーツリスト・・・・・・・・・・・・・・・4
取付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・5
取付け後の確認・・・・・・・・・・・・・11
維持・管理・・・・・・・・・・・・・・・・12
異常・故障時の対応・・・・・・・・・・・12
アフターサービスについて・・・・・・・・12
譲渡等の際の注意・・・・・・・・・・・・13
お問い合わせ一覧・・・・・・・・・・・・13

用語の説明

専門業者　　：お買い上げの販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ。

コードＮｏ．　　：ＨＫＳ製品及び部品を注文する際に使用する番号。

ユーザマニュアル　　：お車の購入時についてくる車両の取扱説明書。

点検・整備　　：本製品と自動車全体を安全に運転するために機能・性能を確認し不具合部位を修理・調整すること。

日常点検　　：自動車を運行する人が、一日一回運行前に行なう点検です。日常点検及び点検項目は、ユーザマニュアルに従って作業を行ってください。

ノーマル車両　　：車両購入時の状態。
アフタパーツを取付けていない車両。
事故を起こしたことのない車両。

メーカー　　：車両の製造メーカー。

誤使用　　：加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用。

Ｐ＃１×＃２　　：Ｐ＃１はパーツリストに記載されているパーツの番号。
×＃２は使用数量
例（Ｐ１０×２）・・パーツＮｏ．１０を２個使用する。

改訂の記録

改訂Ｎｏ．	日　付	記載変更内容
3-1.01	2002/8	初　版
3-1.02	2003/12	クランクシャフト品番変更・問い合わせ先変更・製品説明書品番変更
3-1.03	2005/3	クランクシャフト品番変更

はじめに

この度は、ＨＫＳクランクシャフトをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み、理解したうえで取付けを依頼して下さい。
取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全に御使用下さい。
本書は取付けを行う前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行ってください。

製品の特徴

●ＨＫＳクランクシャフトはエンジンの高出力化を目的とし、クローズドサーキットで行われる競技での使用を前提に開発されています。クローズドサーキットでのスポーツ走行などにおいて大変効果的です。
本製品を取り付けた車両を競技のみで使用する場合には、改造申請を行う必要はありません。
エンジンの出力向上には、水温・油温の上昇、油圧の不足が伴います。エンジンの性能維持のため走行時には各状況の確認をおすすめします。

●一般公道での使用を目的とする場合は、改造申請の手続きを行って下さい。
パーツの交換・取付・チューニングの為の改造等を行なった車両は、その内容により車両保安基準に適合するか否か判断する必要があり、場合によっては、改造申請が必要になります。
本製品を一般公道で使用する場合は、改造申請が必要となりますので専門業者に確認のうえ手続きを行って下さい。

本書・本製品について

●本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。

●お客様又は第三者が、本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品はノーマル車両及び、ＨＫＳ製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。
上記車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。

●本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.

●本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

●本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。

●消耗部品や紛失部品及び本書のご注文は、専門業者又はお客様相談室（本書最終ページに記載してあります）にお問い合わせください。
部品を発注する際は、商品名・コードＮｏ．・エンジン型式を注文先にお伝えください。
コードＮｏ．は、本書パーツリストに記載されています。

●取付け終了後、本書の“アフターサービスについて”に記載されている取付け業者名等記入欄に必要事項を必ず記入してください。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用しお客様への危険レベルを示しています。

⚠ 警告	作業者又は使用者が、死亡又は重傷を負う可能性がある場合

⚠ 注意	作業者又は使用者が傷害を負う危険が想定される場合（人損） 拡大物損の発生が想定される場合（拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害（例えば車両の破損及び焼損））

本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。

⚠ 警告

●爆発及び火災防止のために、次のことを守ってください。
- ・換気のよい場所で作業してください。
- ・可燃物を取扱う際は、火気に充分注意してください。

●電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
- ・バッテリのマイナス端子からケーブルターミナルを取外してから作業を行ってください。
- ・コネクタを取外す時は、断線しないようにコネクタを持って取外してください。

●車両をジャッキアップする場合には輪止めをかけ、ジャッキは必ず所定の位置に当ててください。又、そのまま作業せずリジッドラックで支えてから作業を行ってください。
- ・所定外の位置でのジャッキアップはバランスが悪いばかりでなく車両を傷つける恐れがあります。
- ・リジッドラックを確実にかけないと車両が落ちてケガをしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。

⚠ 注意

●本製品の誤使用は、絶対に行わないでください。
- ・誤使用すると、最悪の場合エンジン破損の恐れがあります。本来の性能を損なう恐れがあります。

●作業を始める前にエンジンルーム内の各部分の温度が約４０℃位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。
- ・火傷をする恐れがあります。

●異物混入によるエンジン破損を防止するため、次のことを守ってください。
- ・ホース等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。
- ・抜き取ったエンジンオイルは再使用しないでください。

●キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品・欠品のないことを確認してください。

●ノーマルパーツの取付け・取外しの作業はメーカー発行の整備要領書をよく読んでから行ってください。
整備要領書がお手元にない場合は、メーカーにてご購入ください。

●本製品の取扱いは慎重に行なってください。落としたり、強いショックを与えないでください。
取付け不良や故障の原因になります。

●ボルト・ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。
必要以上に締付けを行なうと、ボルトのねじ部が破損します。

●オイルを補充する際には、その車両に応じたオイルを使用してください。
ガソリンエンジン用、ディーゼルエンジン用を間違えないようにしてください。
ＮＡ車（ノンターボ車）にはＮＡ用オイル（ノンターボ用オイル）を使用してください。
ターボ車にはターボ用オイルを使用してください。

●取付け作業のため一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。
又、ノーマルパーツを取付ける際間違えて取付けないように、取外すノーマルパーツにはマーキングをしてください。

パーツリスト

連番	コードＮｏ.	品　　名	数量	形　状	備　　考
1	G13410-F43014-00	クランクシャフト　アッシー	1		本書内呼称 クランクシャフト
2	E13411-F43012-00	マニュアル　クランクシャフト	1		本書内呼称 製品説明書

主要諸元

		ノーマルクランク	ＨＫＳクランク
クランク	ストローク（㎜） ジャーナル径（㎜） ピン径（㎜）	７５ φ６０ φ５２	７９ φ６０ φ５２

本製品は、ノーマルコンロッド対応品です。
本製品を使用する際には、シリンダブロックと、コンロッドの追加工が必要です。
詳細は本書の５～８ページを参照してください。

取付け方法

1．ノーマルパーツ取外し

ノーマルパーツの取外しは、メーカー発行の整備解説書に従って作業を行ってください。

2．クランクシャフト寸法

図1に、本クランクシャフトのピン・ジャーナル部の寸法を示します。

ＨＫＳクランク

φＤ；ジャーナル径（Ｊ１～Ｊ５）＝５９．９９２～６０．００８mm
φｄ；ピン径（Ｐ１～Ｐ４）＝５１．９８４～５２．０００mm



図1

3．追加工

3．1 コンロッド小端部の面取り
図2のように面取りをしてください。
（Ｒ０．５～１）



図2

⚠ 注意

●コンロッドは必ず図２のように面取りを行ってください。
・面取りを行わないと、組付け時にピストンが傷がつき、強度が落ちてピストンが破損する可能性があります。
●コンロッドは、加工後に切粉などがないように洗浄してください。
・切粉などが残っていると、エンジン破損の原因になります。

３．２ シリンダブロックの追加工

図３、図４の寸法で追加工してください。（寸法単位㎜）

追加工は、本製品がストロークアップのクランクシャフトであるため、シリンダブロックやコンロッドの個体差によってコンロッドとシリンダが干渉する可能性があり、それを防ぐために行います。

図３，図４の加工範囲を、シリンダブロック合面から78.5～79㎜の深さになるよう追加工してください。

★図３・・・スラストメタル No.3ジャーナルのエンジン

★図４・・・スラストメタル No.5ジャーナルのエンジン

図５・・・加工例



図３　スラストメタル No.3ジャーナルのエンジン　（寸法単位mm）



図4　**スラストメタル No.5ジャーナルのエンジン**　**（寸法単位mm）**

⚠ 注意

●シリンダブロックは、加工後に切粉などがないように洗浄してください。
・切粉等が残っていると、エンジン破損の原因になります。



図5

４．クランクジャーナル オイルクリアランスの確認

４．１　シリンダゲージで確認する場合

４．１−１

シリンダブロックハウジングにクランクベアリングを組付けてください。組付けは、メーカー発行の整備解説書を参照して行ってください。
内径をシリンダゲージ を用いて測定してください。
測定は図６に示す箇所を測定してください。



図６　シリンダブロックハウジング ベアリング付き内径測定箇所

４．１−２

小さい方の測定値と下記計算式よりオイルクリアランスを求めて、確認してください。

計算式

オイルクリアランス ＝シリンダブロックハウジング ベアリング付き内径−クランクジャーナル外径

オイルクリアランス下限値	０．０１０mm
オイルクリアランス上限値	０．０４５mm

４．２　プラスチゲージで確認する場合

４．２−１

クランクシャフト外径・ベアリング内径の油分をよくふき取りクランクシャフトを組付けてください。

４．２−２

ジャーナル軸上にベアリング幅の長さのプラスチゲージを軸中心にあわせてまっすぐ置き、もう片側のシリンダブロックを慎重に取付けてください。（図７）



図７

４．２−３

取付けボルトをメーカー発行の整備解説書に従って締付けてください。

４．２−３

取付けボルトをはずし、シリンダブロックを慎重に分割してください。

４．２−４

つぶされたプラスチゲージの幅で一番広くつぶれた部分をプラスチゲージの袋などに印刷されたスケー

⚠ 注意

●オイルクリアランスは必ず確認してください。
・下限値・上限値から外れると油膜が確保できずエンジンが破損する場合があります。

５．コンロッド　オイルクリアランスの確認

５．１　シリンダゲージで確認する場合

５．１－１

コンロッド大端部にコンロッドベアリングを組付けてください。
組付けは、メーカー発行の整備解説書に従って行ってください。
コンロッド内径をシリンダゲージ を用いて測定してください。
測定は図８に示す箇所を測定してください。



コンロッド大端
ベアリング付き内径測定箇所

図８

５．１－２

小さい方の測定値と下記計算式よりオイルクリアランスを求めて、確認してください。

計算式

オイルクリアランス ＝コンロッド大端ベアリング付き内径－クランクピン外径

オイルクリアランス下限値	０．０２mm
オイルクリアランス上限値	０．０６mm

５．２　プラスチゲージで確認する場合

５．２－１

コンロッド大端内径部、コンロッドメタル内外周、
クランクシャフトピン外径の
油分をよくふき取り、コンロッドメタルを組付けてください。

５．２－２

クランクピン軸上にベアリング幅の長さのプラスチゲージを軸中心にあわせてまっすぐ置き、コンロッドを慎重に取付けてください。

５．２－３

取付けボルトをメーカー発行の整備解説書に従って締付けてください。

５．２－３

取付けボルトをはずし、コンロッドを慎重に取外してください。

５．２－４

つぶされたプラスチゲージの幅で一番広くつぶれた部分をプラスチゲージの袋に印刷されたスケールで測定してください。

⚠ 注意

●オイルクリアランスは必ず確認してください。
・下限値・上限値から外れると油膜が確保できずエンジンが破損する場合があります。

6．コンロッドの組立て

組立てに際しては、メーカー発行の整備解説書にしたがって作業を行ってください。
シックネスゲージで、各コンロッドの大端部のスラストクリアランスを測定してください。

大端部サイドクリアランス基準値	0．07～0．33mm
大端部サイドクリアランス上限値	0．4mm

7．クランクシャフトの取付け

組付けに際しては、メーカー発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
クランクシャフトのサイドクリアランスを、ダイヤルゲージ、もしくはシックネスゲージで確認してください。

サイドクリアランス基準値	0．03～0．115mm
サイドクリアランス上限値	0．25mm

⚠ 注意

●クランクベアリングは穴位置・回り止め等ズレの無いように取付けてください。
・ベアリングのズレはエンジン破損の原因となります。

取付け後の確認

エンジン始動前の確認

確　認　項　目	確　認
パイプ・ホースなどの配管がまちがっていないか。	
ホースにねじれや過度の曲げがないか。	
バッテリのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	
エンジンオイルレベルゲージのＨ（Ｆ）～Ｌの間にあるか。	
ボルト・ナット類の締め忘れがないか。	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	

エンジン始動後の確認

始動直後は回転を上げないようにしてください。（アイドリング運転）

確　認　項　目	確　認
オイルもれがないか。	
各部からエアもれがないか。	
軽く空吹かしを２、３度行ないエア・オイル・冷却水がもれていないか。	
部品による干渉音がないか。	
エンジンを停止し、ネジ等がゆるんでいないか（再度取付け部の締付け確認）。	
エンジンオイルレベルゲージのＨ（Ｆ）～Ｌの間にあるか。	

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。
●日常点検はドライバの責任です。必ず実施してください。
●ユーザマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
●プラグは走行状況に応じて変更してください。　**ＨＫＳスーパーファイアレーシングプラグをご使用下さい。**　詳しくは専門業者にお問い合わせください。
●オイル交換を怠りますと各部の磨耗、異音の発生など故障の原因になります。定期的に交換してください。
オイルを交換する際には、ＨＫＳ指定オイルをご使用下さい。
ＨＫＳ指定オイル
ＨＫＳスーパーターボレーシング　５２００１−ＡＫ００１　　４Ｌ
５２００１−ＡＫ００６　２０Ｌ
交換目安：　３，０００～５，０００Ｋｍ毎又は、３～６ヶ月毎に交換して下さい。

●エアクリーナのメンテナンスを怠りますとエンジン本来の性能が発揮できなくなりますので、定期的な交換を行ってください。
ＨＫＳスーパーパワーフロー及びスーパーフィルターの使用を推奨します。
ＨＫＳパワーフロー及びスーパーフィルタの場合、フィルタを３，０００ｋｍ～５，０００ｋｍ毎又、３ヶ月～６ヶ月毎に交換してください。

走行中及び走行後の注意

●クランクメタル交換後は、ならし運転が必要です。１，０００ｋｍ～３，０００ｋｍ位を目安にならし運転を行ってください。
●暖機運転は必ず行ってください。
●エンジンが冷えているときには空ぶかしや急加速をしないでください。
エンジンが暖まっていても過剰な空ぶかしは、エンジンに負担がかかりますのでしないでください。

異常・故障時の対応

⚠警告

●もれ（オイル・水）が生じている場合には絶対にエンジンを始動しないでください。
- **専門業者にもれがどこからどのように生じているか状況を告げ、修理を依頼してください。**
- **オイルもれがひどい場合は、二次災害を防ぐため問い合わせの際に応急処置の方法を聞いて対応してください。**
- **必ず専門業者の指示に従ってください。**
  最悪の場合、オイルもれにより車両火災が起きる可能性があります。

●異常や故障が発生した場合、修理依頼先への自走での移動は絶対に行わないでください。

●故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず業者に依頼してください。
●走行中、異音、異臭、振動等の異変があった場合にはサービスマニュアルに従って対処してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者又はお客様相談室にご相談ください。

取付け業者名	
電話番号	
担当者名	
お客様氏名	

譲渡等の際の注意

本製品をゆずられるときは、必ず次のオーナーのために製品説明書を一緒にお渡しください。
本製品をお車より取外す際には、必ず業者に依頼してください。

株式会社　エッチ・ケー・エス

〒４１８－０１９２　静岡県 富士宮市 北山７１８１
http://www.hks-power.co.jp/

所在地、電話番号は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

（禁無断複写、転載）㈱ｴｯﾁ･ｹｰ･ｴｽ