Flash Editor の使い方

[Ver.FE.001]

I. 概要

Flash Editor はカスタムデータ(PHASE1/2)の入れ方の違いで、 下記 2 タイプに分けられます。 【A】初期化ツールタイプ:初期化ツールを使用して、 Flash Editor 本体にカスタムデータを入れ込む。 【B】Flash Editor 本体で生成タイプ:ノーマル ECU データを読込み、 それを基に Flash Editor 本体でカスタムデータを生成する。



②「初期化ツール」を使用して、Flash Editor を"初期化"する(初回のみ)

※ ECU 書替え作業の際、 Flash Editor 以外に必要なもの

- ・Windows パソコン (Windows 10/8.1/8/7)
- ・USB ケーブル (USB[A] オスー USB[micro-B] オス)

対象品番		
品番	メーカー	対応車種
42015-AF105	SUBARU	VMG/VAG
42015-AH101	HONDA	AP2
42015-AH102		ZF1
42015-AH103		JG1
42015-AH104		JW5
42015-AT101	TOYOTA/SUBARU	ZN6/ZC6
42015-AZ101	MAZDA	ND5RC
42015-AZ102		ATENZA/CX-5

2016/8 時点で販売中の品番リスト

【A】の書替え手順はP3へ



対象品番

品番	メーカー	対応車種
42015-AF101	SUBARU	GRF/GVF
42015-AF102		GRB/GVB
42015-AF103		BR9/BM9
42015-AF104		VAB
42015-AM101	MITSUBISHI	CZ4A

2016/8 時点で販売中の品番リスト

【B】の書替え手順はP8へ





OBD II コネクタ



4. IGを OFF にして、 Flash Editor の OBD II コネクタを車両から取外す。







5. パソコンから Flash Eitor を取外す。











● Aの車両で使用していたFlash Editorを ・Aの車両(<i>会</i>)にPHASEデータを書	、Bの車両で使用したい場合 言込んだままの状態だと、「READ STAR	T」が赤文字表示になっていて選択できません。
Flash Editor ZN SCHOOLENA CANGEL NEAD STARTが赤文字で、選択不可	ECU READ不可	
・Aの車両(🛹)をNORMALに書戻す	ナことで「ECU READ」を選択できるよう	こなります。
Flash Editor AND ZCCANAA E OU RoPLASH WORLAN PHASE 1 PHASE 2 Power Writer CLEAR DTC	NORMALデータ書込み	
		NORMALデータ書込み後
	"*"印が NORMAL の位置に移動	Flash Editor 2NG /2OG (MA] EGU ReFLASH MASE 1 PHASE 1 PHASE 2 Power Writer OLEAR DTC
	ECU STATE が "NORMAL"	EDITOR STATUS [EDITOR MODEL] Type:2M02205 MA [INTITALIZE TODL] EGUTSTATE] MODE FORMAATA] ECUT DE ZAIJFOOA ETHIE EGUT DATA) Sorial:Mach
・Flash EditorのSTATUSがNORMALの	場合ECU READ可能なので、Bの車両 B ECU READできる	(Compared a compa
		Flash Editor EGU RoFLASH Floagse, Yrite, in Bally to FFLASH EDITOR
	Bの Flas	車両でECU READすると、 h Editorはリセットされます。
	改め Flas Bの	↓ つて「初期化ツール」を使用して h Editorを"初期化"することで、 車両で使用できるようになります。
	(「Fla 場合 Bの	sh Editor本体で生成タイプ」の なは、MAKE MAP DATAすることで 車両で使用できるようになります。