



ダストブーツ車種別適合リスト

サスペンションキット品番 (コードNo.)	位置 F/R	倒/正	ダストブーツ品番 (コードNo.)	適合車種	型式	備考
TOYOTA	1 / 11		(= 1101)			
80260-AT007	FRONT	倒立	82004-AK085	86	ZN6	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080	00	ZINO	正立用 L=132mm
80260-AT003	FRONT	倒立	82004-AK085	-86	ZN6	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080	80		正立用 L=132mm
NISSAN						
80260-AN001	FRONT	正立	82004-AK080	スカイラインGT-R	BNR32	正立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm
SUBARU						
80260-AF003	FRONT	倒立	82004-AK085	レヴォーグ	VM4/VMG	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm
80260-AF002	FRONT	倒立	82004-AK085	WRX S4	VAG	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm
80260-AF001	FRONT	倒立	82004-AK085	WRX STI	VAB	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm
80260-AT007	FRONT	倒立	82004-AK085	BRZ	ZC6	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm
80260-AT003	FRONT	倒立	82004-AK085	BRZ	ZC6	倒立用 L=132mm
	REAR	正立	82004-AK080			正立用 L=132mm