



操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける

アフターイメージ設定モード

通常モードでブーストが正圧から負圧になった時に、その時かかっていた最大ブーストを3秒間デジタル表示(大)に点滅表示する機能です。



- (1) 「アフターイメージ設定モード」の時に、ボリュームを押しください。
- ・デジタル表示(小)は[RF 7]と表示されています。
 - ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
 - ・“SEL”が点灯します。



- (2) ボリュームを回して、機能のON/OFFを設定してください。設定が終了したらボリュームを押しで決定します。
- ・初期状態では、OFFになっています。