


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける

ピークホールド

EVCを通常モードで使用中にブーストのそれまでの最高値を表示します。ピークホールド値の更新は自動的に行われます。また、ピークホールド値をリセットする場合は、下記操作を行ってください。



- (1) 「通常モード」の時に、ボリュームを1秒以上押し続けてください。
 - ・デジタル表示(小)のピークホールド値が0kPaまたは0.0 PSIにクリアされます。