

Flash Editor HONDA S660 [JW5] 対応済ECU Part Number 一覧



発行日：2016/5/6

【注意】本製品をご使用の際は、別途下記が必要となります。

- ・ Windows パソコン (Windows7、8、8.1、10 の何れか)
- ・ USBケーブル (USB[A]オス - USB[micro-B]オス)

※ 未対応 ECU IDの車両ではFlash Editorを使用することは出来ません。

※ Flash Editorは、純正ECU、純正ノーマルデータの場合のみに対応しています。

既に他社製リフラッシュツールで書き換えられたECUで使用すると、ECUが動作しなくなる場合があります。

42015-AH104

HONDA S660[JW5]

○：対応済 -：未対応（開発中）

ECU Part Number	6MT								CVT								備考		
	5JA-N020		5JA-N030		5JA-N040		5JA-N041		5JA-N520		5JA-N530		5JA-N540		5JA-N541			5JA-N550	
Custom DATA	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	PHASE1	PHASE2	
初期化ツールVer. 10.03	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初期出荷バージョン
初期化ツールVer. 10.04	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	5JA-N530 (CVT用)を追加
初期化ツールVer. 10.06	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	5JA-N040 (6MT用)を追加
初期化ツールVer. 10.07	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	5JA-N020 (6MT用)に対応
初期化ツールVer. 10.08	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	5JA-N540 (CVT用)を追加
初期化ツールVer. 10.09	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	5JA-N041 (6MT用)を追加
初期化ツールVer. 10.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	5JA-N541 (CVT用)を追加
初期化ツールVer. 10.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5JA-N550 (CVT用)を追加

Custom DATA 仕様

初期化方法	データ名	データ仕様	備考
T/Cで初期化後のデータ	PHASE1	スピードリミッターカット	レギュラーガソリン、ハイオクガソリン両対応
	PHASE2	スピードリミッターカット + ブーストアップ + ドライバビリティ向上	

ECU Part Numberの確認方法

- ① エンジンを停止する。
- ② 車両のOBD II コネクタにFlash Editorを接続する。
- ③ IGをONにする。(エンジンは掛けない)
- ④ Flash Editorのメニュー画面からEDITOR STATUSを選択する。
- ⑤ [This ECU DATA] の PartNumを確認する。
- ⑥ IGをOFFにする。

初期化ツールVer.の確認方法

- ① 同梱のUSBメモリをパソコンに接続し、USBメモリ内にある初期化ツール (LightCarInitializationTool.exe) を実行する。
- ② 初期化ツールのウインドウ左下に表示される、Versionを確認する。