


EVC-S クイック・マニュアル

ELECTRONIC VALVE CONTROLLER typeS

初めにEVC-S本体のON⇄OFFの確認をしましょう

① スイッチ真ん中「長押し」でON⇄OFF



☆ブーストアップをしてみよう!!

★まずは目標とするブースト圧に近づけましょう

① スイッチを「左長押し」でブースト設定モードへ

オフセット値設定 (OFSが表示されます)
ここで大きな数字を入力するとブースト圧が上がります



初期値が10%に入力されております。
0~100%の範囲で調整可能です。

- ② スイッチ上を押すと数字が大きくなります(ブースト大)
- ③ スイッチ下を押すと数字が小さくなります(ブースト小)



④ 数値を決めたら「左長押し」で決定!

まずはココまでで目標のブースト圧になる様に調整してみましょう。
安全の為、まずは小さい数値から設定をしていきましょう。

※上記はAモードでの設定ですがBモードで設定するときは、右or左「短押し」でBモードに切替後、上記同様に設定ください

ブースト制御モード



..... どちらか動作しているモードを表示

⑤ 右・左短押しでA/Bモードの切り替えを行います。

☆ブーストが上がったことを確認したら...


ブースト設定モードでオフセット値以外の設定をしてみよう!!

(より細かい設定ができます)

⑥ 「右短押し」でレスポンス値設定 (RSPが表示されます)




⑦ 上下ボタンにてレスポンス値を設定



⑧ 「右短押し」でオーバーブースト値設定 (OPTが表示されます)



⑨ 上下ボタンにてオーバーブースト値を設定



⑩ 「右短押し」でワーニング値設定 (WRNが表示されます)



⑪ 上下ボタンにてワーニング値を設定

※目標のブースト圧より少し大きい数値を初期に入力しておきましょう

⑫ 「右短押し」でドロップ値設定 (DROが表示されます)



⑬ 上下ボタンにてドロップ値を設定

⑭ 「右短押し」でオフセット値設定に戻ります。

⑮ 数値を決めたら「左長押し」で決定!